

Beim Händler in Ihrer Nähe!


Produktvorstellung:  
JELLYFISH

Händlerdaten:

## JELLYFISH REDDOT DESIGN AWARD WINNER 2010

**16,000,000** Aus 16 Mio. Farben auswählen. Das LED Wunder mit Touchpad Steuerung.

Genießen Sie die vielfältige Welt der Farben und erzeugen Sie phantastische Farbeffekte mit Ihren Fingerspitzen und der ersten und einzigen Touchpad Lampe weltweit. Das Illuminationswunder - eine aus 16 Millionen Farbkombinationen auswählen, wie eine Qualle im Meer, die Ihre Farben beliebig verändern kann.



Händlerdaten:

- TOUCHPAD LAMPE
- 16 MILLIONEN FARBEN
- EDLE VERARBEITUNG

## BESCHREIBUNG

### JELLYFISH

Design by YANTOUCH

Die JellyFish Lampe ist der absolute Hingucker. Sie ist besonders edel und hochwertig verarbeitet und wertet jede Räumlichkeit auf. Ob Ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Ihre Bar oder Ihr Geschäft, die JellyFish Lampe lässt es in neuem Licht erstrahlen. Mit 10 Watt ist die JellyFish Lampe hell genug um als Lichtquelle für den gemütlichen Abend oder die Party verwendet zu werden. Sie können selbst wählen, ob die ganze Lampe leuchtet oder nur Ihr durchsichtiger Ständer, dies schafft eine sanfte indirekte Beleuchtung.

#### JellyFish ist einzigartig!

Jellyfish ist die erste und einzige Lampe die Sie selbst über ein Touchpad ganz leicht bedienen können. Sie können selbst eine aus 16 Millionen Farben wählen - je nach Laune, je nach Lieblingsfarbe oder je nach ihrer persönlichen Inneneinrichtung.

#### MERKMALE:

Diese Lampe besteht aus einer oberen Anzeigefläche (schwarz), einer unteren Röhre (transparent), einer Berührungsfläche, Anschlußfassung und aus einem beigelegten WS-Adapter (100 V – 240 V-Eingabe (Wechselstrombetrieb)). Diese Lampe ist mit zwei Leuchtanzeigeeinheiten ausgestattet, d. h. der oberen Anzeigefläche und der unteren Röhre (entweder können beide oder nur die untere Röhre eingeschaltet werden).

#### Wählen sie zwischen zwei Modi:

Sie können entweder eine feste Farbe wählen und diese in Ihrem genauen Farbton, Sättigung und Intensität verändern. Tipp: Passen Sie die Lampe doch einfach den Farbtönen Ihrer Wohnung oder Ihres Geschäfts an und unterstreichen sie so die Individualität Ihres Raums.

Oder sie wählen den fließenden Übergang zwischen den 16 Millionen möglichen Farben und bestimmen die Übergangsgeschwindigkeit selbst. Tipp: Schaffen Sie so eine stylische und beruhigende Lounge-Atmosphäre in Ihrer Bar oder auf Ihrer Party.

Die obere Anzeigefläche und die untere Röhre können mit einem Finger durch Klopfen nach links/rechts oder oben/ unten und durch Bewegungen auf der Berührungsfläche gesteuert werden (wie ein Pinsel auf einer Farbpalette).



Vorderansicht mit Anzeigefläche & Berührungsfeld

Rückansicht mit unterer Röhre

Seitenansicht mit Anschlussfassung

Händlerdaten:

## BEDIENUNG - Anzeigefläche (Display) ein/aus



### Anzeigefläche ein:

Die Anzeigefläche wird mit einem Klicken/einer Berührung eingeschaltet, wenn der obere Deckel entfernt wurde. Das Muster wird angezeigt, das zuletzt auf der Anzeigefläche angezeigt worden war. Bei Regenbogenanzeige wird ein Regenbogen angezeigt und die bestimmten Farben erscheinen auf der Berührungsfläche. Bei einfarbiger Anzeige erscheint die einfarbige Anzeige mit der bestimmten Farbe.

### Anzeigefläche aus:

Wenn die obere Anzeigefläche eingeschaltet ist (und die untere Röhre ebenfalls eingeschaltet ist) halten Sie sie 3 Sekunden gedrückt, um die Anzeigefläche auszuschalten. Falls die untere Röhre eingeschaltet ist (der obere Deckel aber entfernt ist) halten Sie sie 3 Sekunden gedrückt, um die untere Röhre auszuschalten.



## BEDIENUNG - Auswahl der fließenden Farben



### Anzeige in Regenbogenfarben

Durch Doppelklicken wird von der Auswahl der festen auf die der fließenden Farben umgeschaltet. Sobald die fließende Farbe ausgewählt wurde beginnt die untere Röhre mit der entsprechenden Anzeige der fließenden Farbe.

### Fließende einfarbige Anzeige

Zum Erhöhen der Geschwindigkeit des Fließens nach oben klopfen und zum Reduzieren dieser Geschwindigkeit nach unten klopfen. Durch ein volles Klopfen nach links/rechts kann jederzeit auf die Regenbogenanzeige zurückgeschaltet werden.



## BEDIENUNG - Auswahl der festen Farben



### Anzeige in Regenbogenfarben

- Zum Auswählen des Farbtons nach links/rechts klopfen.
- Von rot (0°), orange, gelb, grün, blau, magenta, purpur, und zurück zu rot (360°).
- Wird nach 60 Sekunden nicht mehr nach links/rechts geklopft wird automatisch auf die einfarbige Anzeige mit der zuletzt ausgewählten Farbe umgeschaltet.
- Während der Regenbogenanzeige werden alle Anzeigefarben mit voller Sättigung und Intensität angezeigt.
- Die Berührungsfläche erkennt die Bewegung, Geschwindigkeit Ihrer Finger und lässt Sie Ihre gewünschte Farbe schnell und präzise auffinden.
- Durch ein volles Klopfen nach oben/unten wird von der Regenbogen- auf die einfarbige Anzeige umgeschaltet.

### Einfarbige Anzeige

- Zum Reduzieren der Sättigung (von 100% zu weiss) leicht nach oben klopfen.
- Zum Reduzieren der Intensität (von 100% zu schwarz) leicht nach unten klopfen.
- In der Zone der einfarbigen Sättigung wird durch Klopfen nach oben/unten die Sättigung justiert. In der Zone der einfarbigen Intensität wird durch Klopfen nach oben/unten die Intensität justiert.
- Durch ein volles Klopfen nach links/rechts wird auf die Regenbogenanzeige umgeschaltet (vom Rahmenrand zur Verschiebung des Rahmenrandes).

